

パソコンのリモコン 指コードチャート

欄別動作 (背景色で「指した時の動作」を識別)

- 青: 文字入力 / 離す時に1回だけ入力
- 緑: 文字入力 / 押した時に連続して入力
- 黄: 表の交替
- 赤: アプリソフトの読替入力
- 白: 入力せずにリセット
- グレー: 入力禁止

複製転載禁止
平成19年11月C1.00
株式会社東京エルゴ

→ : 表示の全交替
→ : 組の表示交替
→略 : 交替先省略

全角数記号 [A]

7	8	9	日本語	ポインタ	英数	[:	復帰
4	5	6	読替入力	●常用	●修飾キー]	:	¥
数4-9 / 数0-3			機能交替 / 制御キー		括弧ほか / 記号			
1	2	3	Esc	.	s+カ	.	_	~
0	.	.	B-Tab	改行	Tab	他の記号	&	=
略			略		略			
Esc	@	.	変換N	消戻	Del	{	<	(
.	^	復帰	変換	改行	無変換	}	>)
略			略		略			
数字連打 (テスト)	*	復帰	↑	s+カ	.	"	'	
+	-	/	←	↓	→	?		!
略			略		略			

全角英 [A]

a	b	c	日本語	ポインタ	英数	g	h	i
d	e	f	読替入力	●常用	●修飾キー	j	k	l
abcdef / mnopqr			機能交替 / 制御キー		ghijkl / stuvw x			
m	n	o	y	制御キー	z	s	t	u
p	q	r	.	スペース	.	v	w	x
略			略		略			
略			略		略			
A	B	C	変換N	消戻	Del	G	H	I
D	E	F	変換	改行	無変換	J	K	L
ABCDEF / MNOPQR			変化 / YZ		GHIJKL / STUVWX			
M	N	O	Y	数記号	Z	S	T	U
P	Q	R	文章記号	半角英	括弧	V	W	X
略			略		略			

かな [あ]

.	.	「	Esc	.	Del	お	.	あ
.	.	」	.	.	Tab	え	う	い
の ー な			日本語 ポインタ 英数		お あ行 あ			
ね め に			読替入力 ●常用 ●修飾キー		え う い			
な行 / た行			機能交替 / さ行		あ行 / か行			
と	っ/記号	た	そ	制御キー	さ	こ	スペース	か
て	つ	ち	せ	す	し	け	く	き
略			略		略			
.	.	「	.	前変換	S+カ	よ	.	や
.	.	」	.	←	変換	→	よ	ゆ
略			略		略			
Esc	ー	わ	変換N	消戻	Del	ほ	°	は
を/記号	ん	入力切替	変換	改行	無変換	へ	ふ	ひ
わ行 / ろ行			変化 / や行		は行 / ま行			
ろ (テスト)	ら	よ	数記号	や	も	スペース連	ま	
れ	る	り	.	ゆ	や行	め	む	み
略			略		略			

全角カナ [カ]

.	.	「	Esc	.	Del	オ	.	ア
.	.	」	.	.	Tab	エ	ウ	イ
ノ ー ナ			日本語 ポインタ 英数		オ ア行 ア			
ネ ヌ ニ			読替入力 ●常用 ●修飾キー		エ ウ イ			
ナ行 / タ行			機能交替 / サ行		ア行 / カ行			
ト	っ/記号	タ	ソ	制御キー	サ	コ	スペース	カ
テ	ツ	チ	セ	ス	シ	ケ	ク	キ
略			略		略			
.	.	「	.	前変換	s+カ	ヨ	.	ヤ
.	.	」	.	←	変換	→	ヨ	ユ
略			略		略			
Esc	ー	ワ	変換N	消戻	Del	ホ	°	ハ
ヲ/記号	ン	入力切替	変換	改行	無変換	ヘ	フ	ヒ
ワ行 / ラ行			変化 / ヤ行		ハ行 / マ行			
ロ (テスト)	ラ	ヨ	数記号	ヤ	モ	スペース連	マ	
レ	ル	リ	.	ユ	ヤ行	メ	ム	ミ
略			略		略			

半角英 [A]

a	b	c	日本語	ポインタ	英数	g	h	i
d	e	f	読替入力	●常用	●修飾キー	j	k	l
abcdef / mnopqr			機能交替 / 制御キー		ghijkl / stuvw x			
m	n	o	y	制御キー	z	s	t	u
p	q	r	.	スペース	.	v	w	x
略			略		略			
略			略		略			
A	B	C	変換N	消戻	Del	G	H	I
D	E	F	変換	改行	無変換	J	K	L
ABCDEF / MNOPQR			変化 / YZ		GHIJKL / STUVWX			
M	N	O	Y	数記号	Z	S	T	U
P	Q	R	文章記号	全角英	括弧	V	W	X
略			略		略			

半角カナ [カ]

.	.	「	Esc	.	Del	オ	.	ア
.	.	」	.	.	Tab	エ	ウ	イ
ノ ー ナ			日本語 ポインタ 英数		オ ア行 ア			
ネ ヌ ニ			読替入力 ●常用 ●修飾キー		エ ウ イ			
ナ行 / タ行			機能交替 / サ行		ア行 / カ行			
ト	っ/記号	タ	ソ	制御キー	サ	コ	スペース	カ
テ	ツ	チ	セ	ス	シ	ケ	ク	キ
略			略		略			
.	.	「	.	前変換	S+カ	ヨ	.	ヤ
.	.	」	.	←	変換	→	ヨ	ユ
略			略		略			
Esc	ー	ワ	変換N	消戻	Del	ホ	°	ハ
ヲ/記号	ン	入力切替	変換	改行	無変換	ヘ	フ	ヒ
ワ行 / ラ行			変化 / ヤ行		ハ行 / マ行			
ロ (テスト)	ラ	ヨ	数記号	ヤ	モ	スペース連	マ	
レ	ル	リ	.	ユ	ヤ行	メ	ム	ミ
略			略		略			

常用

ひらがな全角カナ【半/全】			全数記【CpL英】全角英					
半角カナ 改行【カ/ひ】			半数記 改行 半角英					
← ポイ →			ポインタ					
← ン ↓ タ →			Home End					
Esc	.	その他A	日本語	ポインタ	英数	W元に戻	W最大化	切替/正
左ボタン	スペース	メニュー	読替入力	●常用	●修飾キー	▼終了	▼W最小化	切替/逆
制御キー / .			機能交替 / 制御キー		WinSC / .			
A4			Esc	.	s+カ	A2		
B-Tab			改行	Tab				
カスタム/カスタム/カスタム			.	Pgup△	Sft解	Fn	shift	Menuバ
Windows/インターネット/ビデオ			Home	PgDn▽	End	ctrl	Win	alt
手引消す	PrSc	▼帳開	左ドラッグ	ホイール	右ドラッグ	Pgup△	ポインタ	▲
入力終了	Ins	設定	左ボタン	.	右ボタン	PgDn▽	.	▼
Esc	【半/全】	【CpL英】	【カ/ひ】	Menuバ	.	消戻	Del	切取り
特殊キー	.	変化	カーソル	WinSC	.	変換	改行	無変換
B4			復帰	↑	S+カ	前へ戻	元に戻	次へ進
←S			↓S	S→	WinSC	.	.	.
略			略		略			

半角数記号 [A]

7	8	9	日本語	ポインタ	英数	[:	復帰
4	5	6	読替入力	●常用	●修飾キー]	:	¥
数4-9 / 数0-3			機能交替 / 制御キー		括弧ほか / 記号			
1	2	3	Esc	.	s+カ	.	_	~
0	.	.	B-Tab	改行	Tab	他の記号	&	=
略			略		略			
Esc	@	.	変換N	消戻	Del	{	<	(
.	^	復帰	変換	改行	無変換	}	>)
略			略		略			
数字連打 (テスト)	*	復帰	↑	s+カ	.	"	'	
+	-	/	←	↓	→	?		!
略			略		略			

修飾キー

A	B	C	日本語	ポインタ	英数	G	H	I
D	E	F	読替入力	●常用	●修飾キー	J	K	L
ABCDEF / MNOPQR			機能交替 / 制御キー		GHIJKL / STUVWX			
M	N	O	Y	制御キー	Z	S	T	U
P	Q	R	.	改行	Tab	V	W	X
略			略		略			
略			略		略			
Esc	.	その他	.	消戻	Del	*	/	復帰
左ボタン	スペース	Menuバ	.	変換	改行	無変換	+	-
特殊キー	.	Fキー	.	変化	カーソル	略	数字	Fキー
F1	F2	F3	.	↑	Alt	F7	F8	F9
F4	F5	F6	←	↓	→	F10	F11	F12
略			略		略			

各機能(言語)の A面/B面を上/下で表す。

A面

B面

A4 A2 B4 B2

「読替入力」ではこの4組の各欄が任意アプリケーション専用のショートカット入力に割り当てられる。